煤矿安全监测监控作业安全技术实际操作虚拟 仿真训练与考试系统

操作说明书



一、开机	2
一 乏纮描也进择	2
二、永元侯久远井	2
三、软件操作步骤	
(一) 矿用传感器安装安全操作(K1)	3
1、传感器安全检查	3
2、信号电缆敷设安全操作	3
3、传感器安装安全操作	6
(二) 矿用低浓度载体催化甲烷传感器安全调校(K2.1)	7
1、调校前准备	7
2、传感器安全调校	8
(三)矿用瓦斯抽采热导式甲烷传感器安全调校(K2.2)	10
1、传感器自检	10
2、传感器安全调校	11
(四)矿用低浓度红外甲烷传感器及风速传感器安全调校(K2.3)	12
1、低浓度红外甲烷传感器安全调校	12
2、矿用风速传感器安全调校	14
(五) 井下监控分站参数设置安全操作(K3)	15
1、参数设置准备	15
2、参数设置安全操作	16

产品简介

本系统考核程序严格依据《煤矿特种作业人员实际操作考试标准》 设计,考核通过软件与硬件结合,能真实的模拟煤矿安全监测监控作 业操作体验,同时软件界面能同步操作显示,在考核时间结束时系统 实时给出相应考核成绩和各分项考核得分,同时系统通过局域网络将 本考生考试结果(包括考生信息、考核成绩、扣分项的详细信息等资 料)上传至管理系统数据库。

该产品主要由教学系统模块、训练系统模块、模拟考试系统模块、 考试系统模块组成。

一、开机

1、打开电源开关,确保设备通电。

2、按下操作台设备【开关】按钮,设备自动进入系统界面。

二、系统模块选择

考试模式,考生登录完成直接进入考试,非考试模式可选择理论教学、实操教学、 模拟考试三个系统模块,如下图所示:







选择训练系统、模拟考试系统与考试模式系统,进入科目选择界面,选择科目进入学习,如下图所示:



三、软件操作步骤

(一) 矿用传感器安装安全操作(K1)

1、传感器安全检查

如图所示点击检查设备,系统随机出现好坏模型并弹出判断题,'控制台'按钮 模拟控制台进行引导提示操作,如下图所示:





2、信号电缆敷设安全操作

①敷设电缆

通过设备【视觉遥感】控制人物前后左右移动,根据下方箭头提示检查各项操作, 如下图所示:













②连接电缆

点击去除电缆护套,如下图所示:



鼠标点击依次穿入压线嘴、金属护圈、密封胶圈,如下图所示:



把控制台上的电缆线插入接线盒 5-15mm (中间位置),如下图所示:



复位,上紧压线板,如下图所示:



点击盒内杂物进行清理,如下图所示:



点击盖子合上上盖,如下图所示:



点击四个螺丝拧紧,如下图所示:



点击表面污秽进行清理并涂抹防腐油脂,如下图所示:



涂抹防腐油脂,如下图所示:





3、传感器安装安全操作

①安装准备

根据提示在平面图上选择 TO 传感器的指定位置(5米或10米正确)弹出判断题确认安装地点(大于300,小于200为正确),并点击地上杂物进行清理,如下图所:





②安装

点击测定具体安装位置,如下图所示:



连接传输分站电缆,如下图所示:



依次悬挂传感器、连接电缆、清理作业现场、填写现场作业记录,如下图所示:



(二)矿用低浓度载体催化甲烷传感器安全调校(K2.1)

1、调校前准备

拿起控制台上的电话报告调度室,点击检查传感器,如下图所示:



2、传感器安全调校

①调校'零位'

用控制台上的橡胶软管连接传感器气室与空气样袋,如下图所示:



按动遥控器'选择键'将数码管首位数值调为'1'进行调零操作,然后点击确 定键,如下图所示:



打开控制台上的'空气瓶'旋钮调节到传感器标定的流量和通气时间值,然后关闭"空气瓶",如下图所示:





按动遥控器【选择键】循环到正常界面

②测试调校报警值和断电值

依次按下控制台上方【报警浓度】【断电浓度】【复电浓度】按钮并设置浓度值分 别为1.0,1.5,1.0,设置完成后转动'标准气瓶'旋钮调节浓度值,观察值, 待显示值大于1.5开始断电,如下图所示:





③校准精度

打开甲烷旋钮调节流量计,如下图所示:



按动选择键调节显示值与标准一致,按动确认键判断误差不大于 0.05%CH4,如 下图所示:



④测试调校复电功能

旋转打开'空气瓶'测试复电(浓度低于1%时复电),如下图所示:





⑤检验精度

点击甲烷浓度值校准,弹出判断框,显示值与标准气样之间的误差若超过± 0.05%CH4,需要更换传感器,如下图所示:





⑥收工

将控制台上的橡胶软管拔出,填写现场作业记录,如下图所示:



(三)矿用瓦斯抽采热导式甲烷传感器安全调校(K2.2)

1、传感器自检

按动遥控器'选择键',调节显示值和参数设置界面显示值一致(首位为'3'), 点击传感器显示屏确认传感器显示和输出功能正常,如下图所示:





2、传感器安全调校

①调校'零位'

应将传感器于空气中预热20分钟,如下图所示:



按动遥控器'选择键'将数码管第一位数值调为'1'(调零),点击确认键存储 并退出,如下图所示:



②调校灵敏度

使用控制台上的橡胶软管连接传感器气室与空气样袋,如下图所示:



打开'标准气样瓶'释放甲烷气体,点击甲烷浓度值确认显示值与标准值一致,如下图所示:



控制流量在 250m1/min 左右持续充气 2min 以上,如下图所示:



调节状态模式数码管首位数值应为'2',该显示值已经为'2',直接点击'确定' 按钮

若误差超过±2%CH4,需要更换传感器,如下图所示:



(四)矿用低浓度红外甲烷传感器及风速传感器安全调校(K2.3)

1、低浓度红外甲烷传感器安全调校

①调校'零位'

使控制台上的橡胶软管连接传感器气室与空气样袋,如下图所示:



按动遥控器'选择键'将数码管首位值调为1(1为调零),打开'空气瓶'调节 流量计至标定的流量和通气时间值,关闭'空气瓶',如下图所示:



按动遥控器'选择键'将传感器数值调至正常显示界面进行存储,如下图所示:



②调校精度

按动遥控器'选择键'将数码管首位数值调为2进行精度调节,打开'标准气瓶' 释放甲烷气体,如下图所示:



调节显示值与标准值一致(可存在 0.05%误差),按动确认键,如下图所示:



待显示值稳定 90s 后关闭'标准气瓶',如下图所示:



按动遥控器'选择键'调节浓度首位至0,如下图所示:



③设置报警点

按动遥控器'选择键'将数码管首位数值调为3,设置报警点,点击'确认键'存储,如下图所示:



④测试声光报警

按动遥控器'选择键'将数码管首位数值调为2,进入测试模式,点击'确认键' 测试声光报警,如下图所示:



2、矿用风速传感器安全调校

①调校精度

点击检查矿用风速表,系统随机显示好坏模型并弹出判断是否正确,如下图所示:



将数码管首位数值调为'2'进行精度调节,点击【确认】按钮,如下图所示:



②调校低风速报警点

按动遥控器'选择键'将数码管首位数值调为3,调校低风速报警点,点击'确 认键'存储,如下图所示:



③调校高风速报警点 按动遥控器'选择键'将数码管首位数值调为4,调校高风速报警点,点击'确



(五) 井下监控分站参数设置安全操作(K3)

1、参数设置准备

弹出检查电源电压,提示框,进行选择,如下图所示:



点击确认电源、主板发光二极管点亮,如下图所示:



点击液晶屏确认状态

2、参数设置安全操作

①设置分站通信地址和串口

设置通信地址:点击【主菜单】,选择【参数设置】,点击通信地址进行设置,如 下图所示:





串口设置:点击【主菜单】,选择【参数设置】,点击端口设置,选择系统传输端口,如下图所示:



分别点击接收端、发送端口,确认指示灯闪亮,如下图所示:



③调试模拟量传感器分站接口

先点击【主菜单】,再点击【参数设置】,点击模拟量端口,出现对应编码,弹出 对话框,判断和传感器是否一致,如下图所示:



④调试开关量传感器分站接口

先点击【主菜单】,再点击【参数设置】,点击开关量端口,出现对应状态,弹出 对话框,判断和传感器是否一致,如下图所示:

2.参数设置安全操作 >>4.调试开关量传感器分站接口	廉作用时: 00:15:18
1 调用分站主菜单"参数设置"选项,选择开关量传感器器口时应的编码。 2 确认传感器器口启闭情况、类型定义等处于正常工	ftitā.
REMARK OF TAPTOR TO THE REPORT OF A DAMAGE AND A DAMAG	(married)
DIGNOTOTOTOTOTOTOTOTO	NOV NOV
Excellence of the second	Y MORE
	ecororor
02瓦斯传感器处于顺开状态。显否	Constant of the
和开关量传感器一致?	
	<u>axx</u> max
THE NOVAVANAVAVA	AVANO DE DE
	MONTH AND A
	AV DOG
NOVOS NOVOS	MARKY
CALLER AND AND A LEVEL AND A LAVATA I LA CALL	NY MAY
	步 下一步 提交

⑤调试'断电控制'

打电话确认远程开关

点击【主菜单】,再点击参数设置,点击断电控制端口,出现对应状态,弹出对 话框,判断和传感器是否一致,如下图所示:



2.参数设置安全操作 >>5.调试 "账电控制"	峰作用时: 00:16:37
1.确认远程控制开关正常工作。 2.确认顾点"断电控制"状态正常。 3.确认远程开关状态与"断电控制"状态一致。	
Contraction (Contraction Contraction Contr	BT BT BT BT BEER
DIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIG	TROCHOR I
	CLEXCKERI
	APTOTO DI
远程开关状态为"停",是否和'	20101010
断电控制'一致?	C. C
	CVORE
	A ANO
	AND THE
	STATISTICS.
	DOC LINK
SKAYDKAXOXAXAXAXA	5000100
666 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
NOX HERODOXOCI — NOX	一步「一步」提父

提交试卷,显示考生成绩,并能查看扣分详情,如下图所示:

