





技能成就人生

光固化 UV270 3D 打印机

工位 08

操作注意事项

- ① 先开机器再开水泵和抽风设备，否则，机器将无法正常运行。
- ② 操作树脂材料之前需要洗净双手。
- ③ 将树脂倒入树脂槽中时，注意不要超过树脂槽的1/3分线。
- ④ 打印过程中需注意盖好树脂槽盖。
- ⑤ 打印完成后取下平台上之物，将其平台余料用吹风机吹干净，再取模架拿出。
- ⑥ 取出的模型要使用酒精进行充分清洗，禁止用尖锐物体或铁器刮伤模型底部。
- ⑦ 禁止在机器附近吸烟。

FDM-N750 3D 打印机

操作注意事项

- ① 请勿在机器附近吸烟。

